26174

# **J**

## ロールスクリーン

生地取替えセット 小窓タイプ・小窓ウォッシャブルタイプ スプリング式

## 取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、未永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

### 販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。


### N株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 お客様サービス窓口: TEL 03-3272-2595 (平日9時~17時30分) ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

### 1 商品内容と各部の名称


【小窓タイプ】

【小窓ウォッシャブルタイプ】




### 付属 部品

●プルコード・グリップセット (いずれか1セット)



●プルコード・グリップセット (いずれか1セット)



●スプリング コントローラー (1ヶ)

※必ず保管してください

●メンテナンスシール


●スクリーン巻きずれ調整シール



### 2 スクリーンの取替え方法(スクリーンの取外し)

### 本体をブラケットから外します

## 窓枠の外側に取付ける場合 <正面付け>



### 窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合 <天井付け>

はずす時は、手前 のプッシュボタン を押してください。




### プルコード・プルタブ・グリップを外します

#### <小窓タイプ>

- ①ウェイトバーキャップを外します。
- ②プルコードをウェイトバーに沿ってスライドさ せ外してください。

#### <小窓ウォッシャブルタイプ>


- ①ウェイトバーキャップを外します。
- ②プルコードをウェイトバーに沿ってスライドさ せ外してください。



### スクリーンを取外します


- ①片手でセットフレームを押さえ、スクリーンを30cmほど 引き出した状態でストッパーをかけてください。 このときスクリーンが巻き上がらないことを確認してくだ さい。
- ②引き出したスクリーンをウェイトバーに巻き付けます。 引き出したスクリーンを巻き付けたら、新たにスクリーン を引き出し、ウェイトバーに巻き付けます。
- ③製品本体の巻き取りチューブが露出するまで、スクリーンを巻き付ける動作①②を繰り返します。
- ※巻き取りチューブが露出した後、ストッパーがかからない場合は、巻き取りチューブを直接Aの方向に回転させストッパーをかけてください。(ストッパーがかかるまで半回転ほど戻ります。それ以上戻る場合は、ストッパーがかかっていませんので再度Aの方向に、前回よりも多めに回転させてください)ストッパーがかかるまで、手を離さないでください。
- ④ストッパーがかかっていることを確認してから、抜き取りテープを 静かに引いて、プレートの一部を巻き取りチューブの溝から取り出 します。

プレートを引いて少しずつ満から取り出し、スクリーンを取外してください。










### 注意

スクリーンの取外し作業中にストッパーが解除されますと巻き取りチューブが高速で回転し、手などを挟む恐れがあるので十分注意してください。ストッパーを解除させてしまった場合には、スクリーンを取付けるまでそのままにし、取付けの際4ページの「新しいスクリーンを取付けます」に従ってください。

### スプリングを解除します

巻き取りチューブを矢印Aの方向に少し回すと 矢印Bに回転しスプリングが解除されます。





注意

スプリングを解除する際、巻き取りチューブが高速に回転しますので 本体を固定して行ってください。また、巻き取りチューブの回転中に 手などを挟む恐れがありますので十分注意してください。

### 3 スクリーンの取替え方法(スクリーンの取付け)

### メンテナンスシールを貼付します






### 新しいスクリーンを取付けます


①抜き取りテープがある方のプレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みます。

このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み 続いてプレートの先端側をはめ込んでください。 抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝か ら出るようにしてください。

抜き取りテープ側のプレートをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。



スプリングコントローラーで矢印の方向に回し スクリーンを巻き取ってください。




### 本体を取付けます

## 窓枠の外側に取付ける場合

セットフレームの下側をブラケットに差し 込みさらに上側をはめ込みます。


#### スクリーンは巻き上げたまま取付けます



## 窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合 〈天井付け〉

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

#### スクリーンは少し降ろして取付けます



#### 注意

取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。

### 確認してください

スクリーンを引き出し巻き上がりの確認をしてください。

●スクリーンが途中までしか巻き上がらない場合

スプリングが弱いことが考えられます。 6ページの【**4スプリングの**調整をするには】を参照し、スプリング調整を

■『強』の方向に回してください。

●スクリーン巻き取り時に巻き乱れる場合 付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。

### 注意

### 4 スプリングの調整をするには |


取付け後に操作をし、調整が必要な場合のみ行ってください。

### 調整方法

●スプリングコントローラーにて「強」または「弱」の方向に半回転ずつ巻き、確認してください。

『強』・・・巻き上げ速度が速くなります

『弱』・・・巻き上げ速度が遅くなります



注意

過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

### 5 こんなときには・・・

症状	原因	処 置
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	ウォッシャブル以外のスクリーンは洗濯やクリーニングができません。 すぐに乾いた布で吸い取らせるか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 ウォッシャブル以外のスクリーンは一度濡らすと変色する恐れがあります。水に濡らさないよう十分注意ください。
	スクリーンを汚してしまった。 【ウォッシャブルタイプ】	ウォッシャブルタイプの洗濯はスクリーンに縫い 付けられた洗濯表示に従ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。